

Lithurin Hard asennusohjeet sisätiloissa harjaa apuna käyttäen

1. Levitä Lithurin Hard pehmeällä harjalla.
2. Harjaa ainetta varmistaaksesi hyvän imeytymisen
3. Tasoittele lammikot ja harjaa jalanjäljet pois.
4. Anna kuivua
5. Lithurin Hard täytyy kuivua ennen Lithurin Densin/Sealin levitystä



Lithurin Hard asennusohjeet siivouskonetta apuna käyttäen

Käsiteltävä alue tulee olla puhdas

1. Kaada Lithurin Hard koneen säiliöön. Laita mustat nylon harjat koneeseen. Levitä ainetta koneella samalla harjaten, imu-toiminta pois kytkettynä.
 2. Huuhtelee koneen tankki vedellä ja aja harjat päällä, imutoiminta pois kytkettynä niin kauan kuin pinta on kokonaan kuivunut.
 3. Jos pinta alkaa kuivua ennen kuin aineen levitys on saatu tehtyä, lopeta levitys ja toista kohdat 1 ja 2.
 4. Jos pinta on jo kuivunut aloita kohdasta 1.
 5. Lithurin Hard täytyy olla kuiva ennen Lithuri Densin / Sealin levitystä.
- Koneellisen menetelmän etuna on, että pinta puhdistuu samalla kun se kovettuu. Kalkin muodostus estyy ja pintaan jää vähemmän kosteutta. (Suositellaan esteettisille lattioille)

Menekki

- Koneliipatut pinnat: noin 0,15 litraa/m²
- Käsiliipatut pinnat: noin 0,2-0,4 litraa/m²



Lithurin Hard asennusohjeet ulkotiloissa

1. Annostele Lithurin Hard kastelukannulla tai paineruiskulla mahdollisimman tasaisesti
2. Heti tämän jälkeen (ennen pinnan kuivumista) huuhtelee pinta painepesurilla.
3. Seuraavana päivänä toista kohdat 1 ja 2

Menekki

- Koneliipatut pinnat: 2 käsittelyä n. 0,30 litraa/m²
- Käsiliipatut pinnat: 2-4 käsittelyä noin 0,4-0,8 litraa/m²

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.